

130*190mm 2019.1.3

IRONSIDE®

■ The professionals' choice ■

201468 -



(GB) Fan
(F) Ventilateur
(E) Ventilador



ES**INSTRUCCIONES DE USO****INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén acompañadas por una persona

responsable su uso y seguridad.

- Mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD


- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

CARACTERÍSTICAS 201467

- Potencia: 40W
- Velocidades: 3 niveles de potencia
- Posición fija
- Rejilla de seguridad
- Diámetro de las aspas: 30cm
- 220/240V - 50Hz

PARTES DEL VENTILADOR

1. Cubierta frontal
2. ventilador
3. Volante triangular
4. Amortiguador oblicuo.
5. Tuerca
6. tornillo
7. Contraportada
8. Cubierta delantera del motor
9. motor
10. capacidad eléctrica
11. tablero de presión de alambre
12. Cubierta trasera del motor
13. cambiar
14. perilla
15. cable de alimentación
16. Guardia de bobina
17. titular
18. Mat
19. Almohadilla de pie oblicua




CARACTERÍSTICAS 201468

- Potencia: 100W
- Velocidades: 3 niveles de potencia
- Posición fija
- Rejilla de seguridad
- Diámetro de las aspas: 45cm
- 220/240V - 50Hz

PARTES DEL VENTILADOR

1. cubierta frontal
2. ventilador
3. motor
4. brazo corto
5. contraportada
6. soporte en U
7. cubierta trasera del motor
8. cambiar el fondo de la caja
9. capacidad eléctrica
10. cambiar
11. tornillo de fijación
12. parte inferior de la caja de interruptores
13. perilla
14. tornillo
15. cable de alimentación




CARACTERÍSTICAS 201469

- Potencia: 120W
- Velocidades: 3 niveles de potencia
- Posición fija
- Rejilla de seguridad
- Diámetro de las aspas: 50cm
- 220/240V - 50Hz

PARTES DEL VENTILADOR

1. cubierta frontal
2. ventilador
3. motor
4. brazo corto
5. contraportada
6. soporte en U
7. cubierta trasera del motor
8. cambiar el fondo de la caja
9. capacidad eléctrica
10. cambiar
11. tornillo de fijación
12. parte inferior de la caja de interruptores
13. perilla
14. tornillo
15. cable de alimentación



INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA BASE Y EL CUERPO

Coloque la base tubular en una superficie plana, encaje el cuerpo del ventilador en los extremos del tubo, y utilice los tornillos laterales para fijarlo. La base tubular tiene varios plásticos para su estabilidad.

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

- Coloque el ventilador sobre una superficie plana y seca.
- Antes de conectar el dispositivo a la red, asegúrese de que el interruptor esté en la posición "0".
- Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente de CA de 220/240V - 50Hz.
- Mediante el sistema de 3 velocidades podrá poner en marcha el ventilador, este sistema está diseñado para darle la máxima flexibilidad.

POSICIÓN 0: posición en OFF, apagado

POSICIÓN 1: primera velocidad

POSICIÓN 2: segunda velocidad

POSICIÓN 3: tercera velocidad

- Si no utiliza el ventilador durante mucho tiempo, desenchufe el cable de la toma eléctrica.
- Nunca intente desmontar el dispositivo del motor.
- Si nota alguna anomalía (como un ruido inusual del ventilador), apague el dispositivo y desenchúfelo inmediatamente.
- Asegúrese de que no entren objetos o líquidos en el interior del ventilador a través de las aberturas de su caja.
- El ventilador sólo debe utilizarse en ambientes secos.
- Proteja el dispositivo del polvo, la humedad, la luz solar y el calor directo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de proceder a su limpieza.
- Limpie con un paño suave humedecido, sin detergente, ni líquidos agresivos ni disolventes.
- No sumerja el ventilador en agua o cualquier otro líquido.
- Si el ventilador no va a ser utilizado durante un largo espacio de tiempo, proteja el mismo y guárdelo o tras limpiarlo, en un lugar seco.

DESECHO



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.